

Sprühkleber GP Infusion 2

FEINES SPRÜHBILD

Sprühkleber GP Infusion 2 ist ein Hochleistungs-Sprühkleber zur Positionierung von Verstärkungs- und Kernmaterialien. Entwickelt speziell für die Verarbeitung im Infusions- und RTM-Verfahren sowie beim Vakuumpressen. Gut geeignet für die Prepregverarbeitung. Verwendbar mit Epoxyd-, ungesättigten Polyester und Vinylesterharzen.



ÜBERSICHT

- gute Haftung auf Verstärkungsmaterialien wie Geweben und Gelegen aus Glas oder Carbon, Glasfasermatten, Kernmaterialien sowie Gelcoat
- farblos
- feines Sprühbild
- schnelles Ablüften
- geringer Schwund

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Zusammensetzung		Aerosol
Farbe		farblos
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	0,7–0,74

VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und ölfrei sein.

Dose vor Gebrauch sehr gut schütteln!

Aus 20 - 30 cm gleichmäßig aufsprühen und 15–20 Sekunden ablüften lassen.

Zum Reinigen des Sprühventils die Dose nach Gebrauch auf den Kopf stellen und solange sprühen bis nur noch Treibgas austritt!

Vor der Weiterverarbeitung Lösemittel ca. 15 Sekunden ablüften lassen.

Sprühkleber GP Infusion 2 ist mit verschiedenen Harzsystemen getestet, jedoch sollten eigene Tests zur Überprüfung der Systemkompatibilität durchgeführt werden.

Bei Polystyrol auf Verträglichkeit prüfen und beim Sprühen einen größeren Abstand halten!

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Sprühkleber GP Infusion 2	500 ml Dose	4vz3182.01
	12 x 500 ml Dose	4vz3182.12

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, eine Schutzbrille und Einwegschutzkleidung zu tragen.

Nach jedem Arbeitstag sowie vor den Pausen und Toilettenbesuchen müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Sprühkleber GP Infusion 2 an einem kühlen (nicht unter 18 °C) und gut gelüfteten Ort aufbewahren.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.