

Contact-Füllpulver GP

für Cyanacrylate

Contact-Füllpulver GP ist in Verbindung mit Sekundenkleber GP ideal einsetzbar zum Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Fugen und Fehlbohrungen sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten. Es besitzt gute Haftigenschaften vor allem auf Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen.



ÜBERSICHT

- schnellabbindend bei Raumtemperatur
- Feuchtigkeits- und Lösungsmittelbeständig

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Eigenschaften	Einheit	Wert
Form:	Quarzsand	fest
Farbe:		farblos
Geruch:		geruchlos
Dichte: (20 °C)	g/cm ³	ca. 2,6
Temperatureinsatzbereich	°C	bis +120 °C

VERARBEITUNG

Zu verklebende Flächen müssen öl-, fett- und schmutzbefreit sein!

Schichtweises Auftragen beider Komponenten (Kleber-Quarz-Kleber).

Bei Fügeverklebungen Teile zuvor positionieren (evtl. fixieren) und anschließend die Klebestelle wechselseitig mit Sekundenkleber und Contact-Füllpulver GP beträufeln.

Auf gute Durchnässung des Füllpulvers achten!

Die Polymerisation beginnt nach wenigen Sekunden.

Die Werkstücke können sogleich durch Schleifen, Bohren, Überlackieren usw. weiterverarbeitet werden.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Contact-Füllpulver GP	25 g/Flasche	71025.01
	24 x 25 g/Flasche im Karton	71025.24

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff GmbH Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe sowie eine Schutzbrille zu tragen.

Nach jedem Arbeitstag müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage unter www.goessl-pfaff.de im jeweiligen Produkt.

LAGERUNG

Contact-Füllpulver GP kann in ungeöffneten Gebinden in trockenen Räumen bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Verfalldatum ist auf den Produktetiketten angegeben.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.