

Wachstrennmittel GP flüssig

Trennmittel für EP-, PU- und Polyestersysteme

Wachstrennmittel GP flüssig ist eine Kombination wachsartiger Stoffe zur Verwendung in der Kunststoffverarbeitung.
Als Trennmittel zur Verarbeitung von Modellharzen und Werkzeugharzen, als Reinigungsmittel nach dem Aushärten der Kunststoffe.



ÜBERSICHT

- siliconfrei
- ausgezeichnete Trennwirkung
- problemlos zu verarbeiten
- gut polierbar
- kurze Abluftzeit
- Temperaturbeständigkeit bis 120 °C
- sparsam im Verbrauch

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Zusammensetzung		Wachskombination, lösemittelhaltig
Viskosität		flüssig
Farbe		milchig-trübe
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ca. 0,72
Flammpunkt	°C	< 21
Ergiebigkeit (1 x gestrichen)	m ²	1 Liter: 8–15
Verbrauch	pro m ²	ca. 40–80 g

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vor der Verarbeitung sollte das Trennmittel auf Raumtemperatur gebracht und gut aufgeschüttelt werden. Die Formoberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lack- und Versiegler-schichten sollten gut getrocknet bzw. gehärtet sein. Wachstrennmittel GP flüssig mit Pinsel oder Lappen auftragen.

Nach dem Auftragen muss das Trennmittel 10–15 Minuten ablüften und anschließend auspoliert werden. Mehrmaliges Auftragen ist in der Regel nötig, besonders bei offenporigen Oberflächen (BM 5460/GP 620). Eventuell mit Wachstrennmittel GP pastös arbeiten (Art.-Nr. 8t100).

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Wachstrennmittel GP flüssig	1 l Dose	8t101.01
	18 kg Kanister	8t101.18

VORSICHTSMASSNAHMEN

Göbl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, eine Schutzbrille und Einwegschutzkleidung zu tragen.

Nach jedem Arbeitstag sowie vor den Pausen und Toilettenbesuchen müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Das Produkt muss vor Kälte und Hitze geschützt werden.

Lagertemperatur zwischen 10–30 °C, in ungeöffneten Originalgebinden.

Das Verfallsdatum ist auf den Produktetiketten angegeben.

Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.